

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie AE50M

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni e Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- Evitare di montare il Cicalino in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'accesso ai cavi di alimentazione deve essere impedito mediante l'installazione di un manicotto adatto o di una barriera isolante..

Istruzioni per l'installazione

Se si utilizza il cablaggio esistente, girare (in senso antiorario) e rilasciare la piastra di montaggio dalla Base del prodotto e fissarla alla superficie prevista utilizzando i quattro fori di montaggio M3 o i due fori di montaggio M5. Quindi, prendere la testa dell'unità e posizionarla sulla piastra di montaggio, ruotando in senso orario per farla scattare in posizione.

Se il cablaggio deve passare attraverso la parte posteriore della piastra di montaggio, tirare delicatamente indietro i cavi Rosso, Nero e Grigio attraverso il gommino di tenuta e collocare i cavi attraverso il foro al centro della piastra di montaggio. Una volta effettuati i collegamenti, prendere la testa dell'unità e posizionarla sulla piastra di montaggio, ruotando in senso orario per farla scattare in posizione.

Si prega di sigillare il foro da cui provengono i cavi per evitare l'ingresso di acqua.

Collegamenti dei Cavi

1. Per il Tono Continuo

- Rosso – Positivo
- Nero – Negativo
- Grigio – N/A

2. Per il Tono Pulsato

- Rosso – Positivo
- Nero – Negativo
- Grigio – Collegarsi al Negativo per cambiare l'uscita dalla Modalità Continua alla Modalità Pulsata.

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.